



Parrilla de inducción

MANUAL DE USUARIO



DVPIM1QTH

Gracias por usar nuestra COCINA DE INDUCCIÓN. Lea atentamente este manual de usuario antes de usarlo y guárdelo para futuras consultas. Creemos que el excelente rendimiento hará que su vida sea mucho más fácil y cómoda.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Modelo	ALP-DC43
Voltaje/ Frecuencia	127V, 60Hz
Potencia nominal	1000W
Tamaño de la unidad	280 x 350 x 47mm

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Lea atentamente las siguientes instrucciones antes de utilizar la inducción.

cocinas

- 1). No enchufe con las manos mojadas.
- 2). No lo conecte a un enchufe en el que estén conectados otros electrodomésticos.
- 3). No lo use si el cable del enchufe está dañado o si el enchufe no encaja en el enchufe de forma segura.
- 4). No modifique las piezas ni repare la unidad usted mismo.
- 5). No utilice la unidad cerca de llamas o lugares húmedos.
- 6). No lo use donde los niños puedan tocar fácilmente la unidad, ni permita que los niños usen la unidad por sí mismos.
- 7). No lo coloque sobre superficies inestables.
- 8). No mueva la unidad cuando la olla o la sartén estén sobre ella.
- 9). No caliente la olla vacía ni la sobrecaliente.
- 10). No coloque objetos metálicos como cuchillos, tenedores, cucharas, tapas, latas y papel de aluminio en la placa superior.
- 11). Utilice la unidad con suficiente espacio a su alrededor. Mantenga el lado frontal y el lado derecho o izquierdo de la unidad despejados
- 12). No utilice la unidad sobre alfombras o manteles (vinilo) o cualquier otro artículo resistente a bajas temperaturas.
- 13). No coloque una hoja de papel entre la olla o la sartén y la unidad. El papel puede quemarse.
- 14). Si la superficie está agrietada, apáguelo y llévelo al centro de servicio de inmediato.
- 15). No bloquee la entrada de aire ni la ventilación de escape.
dieciséis). No toque la placa superior inmediatamente después de retirar la olla o la sartén, ya que la placa superior aún estará muy caliente.
- 17). No coloque la unidad cerca de objetos que se vean afectados por el imán, como: radios, televisores,
tarjetas bancarias automáticas y cintas de casete.
- 18). El cable de alimentación debe ser reemplazado por técnicos calificados.
- 19) Este electrodoméstico no está diseñado para que lo usen personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad.

FUNCIÓN DEL PANEL

1, ilustración de distribución de funciones.



INSTRUCCIÓN DE OPERACIÓN

1 Encendido

Cuando se enciende, el zumbador alerta y el LED muestra "- - -" y parpadeará, el la cocina está lista para funcionar.

2 Encender

1) Después de encender, toque la tecla "ENCENDIDO/APAGADO", el LED muestra "ENCENDIDO", encendido

luz indicadora, la cocina estará en modo de espera.

2) Y luego toque la tecla de función, la cocina comenzará a funcionar en 800W.

3) Ajuste la potencia/temperatura tocando "-" o "+".

Potencia total 8 niveles: 100W-300W-500W-600W-700W-800W-900W-1000W

Temperatura 8 niveles: 80 -100 -130 -160 -180 -200 -220 -240

3 Apagar

Cuando esté en modo de trabajo, toque la tecla de función "ENCENDIDO/APAGADO", la cocina dejará de funcionar. CONDUJO

muestra "- - -" y parpadeará.

4 Función de temporizador/preestablecido

1) El temporizador está disponible para funciones manuales, no para funciones automáticas, rango de temporizador de 1 min a 4 horas. Funciones manuales que incluyen: función FRY, función Stri-Fry, función BBQ, función HOT POT.

Cuando esté en el modo de función manual, toque la tecla de función "TEMPORIZADOR/PRESET", la luz indicadora del temporizador, toque "+" o "-" para controlar la disminución o el aumento del temporizador.



Toque la tecla "+" para prolongar el temporizador 1 min cada vez, siga tocando la tecla "+" para prolongar el temporizador 10 min cada vez. Toque la tecla "-" para acortar el temporizador 1 min cada vez, siga tocando la tecla "-" para acortar el temporizador 10 min cada vez. El temporizador se confirmará automáticamente después de 5 segundos.

2) Preset está disponible para funciones automáticas, no para función manual, preset

rango de 1 min a 24 horas. Funciones automáticas que incluyen: función ARROZ, función SOPA, función Leche y función AGUA.

• Cuando esté en el modo de función automática, toque la tecla de función "TEMPORIZADOR/PRESET", la luz indicadora del temporizador, toque "+" o "-" para controlar la disminución o el aumento del tiempo preestablecido. toque la tecla "+" para prolongar el temporizador 1 min cada vez, siga tocando la tecla "+" para prolongar el temporizador 10 min cada vez. toque la tecla "-" para acortar el temporizador 1 min cada vez, siga tocando la tecla "-" para acortar el temporizador 30 min cada vez. El tiempo preestablecido se confirmará automáticamente después de 5 segundos.

2) Preset está disponible para funciones automáticas, no para función manual, preset rango de 1 min a 24 horas. Funciones automáticas que incluyen: función ARROZ, función SOPA, función Leche y función AGUA.

- Cuando esté en el modo de función automática, toque la tecla de función "TEMPORIZADOR/PRESET.", la luz indicadora del temporizador, toque "+" o "-" para controlar la disminución o el aumento del tiempo preestablecido. toque la tecla "+" para prolongar el temporizador 1 min cada vez, siga tocando la tecla "+" para prolongar el temporizador 10 min cada vez. toque la tecla "-" para acortar el temporizador 1 min cada vez, siga tocando la tecla "-" para acortar el temporizador 30 min cada vez. El tiempo preestablecido se confirmará automáticamente después de 5 segundos.

3) toque la tecla de función "TEMPORIZADOR/PRESET." para eliminar esta función.

4) Después de confirmar el temporizador, se puede volver a configurar mediante el paso 2.

5) Toque la tecla TIMER/PRESET de nuevo, se puede cancelar la configuración del temporizador/preset.

6) Después de que finalice el temporizador/preajuste, sonará el zumbador y el LED mostrará "- - -".

5 Función de bloqueo

1) Presione la tecla "Bloquear" durante 3 segundos, la pantalla LED mostrará "LOC" y todos los demás las llaves no están disponibles para usar en el modo de bloqueo.

2) Cancelar bloqueo: presione la tecla "Bloquear" nuevamente durante 3 segundos, el "LOC" desaparecerá y luego se desbloquea.

INTRODUCCIÓN A LAS SIETE FUNCIONES DE COCCIÓN

1) Toque la tecla "Función" para elegir la tecla de función "FRY", la olla comenzará a funcionar para freír a 240 , toque "+" o "-" para aumentar o disminuir la temperatura, terminará de cocinar después de 120 minutos y apagado automático.

2) La función FRY está disponible para el temporizador, no para el preestablecido.

2, STRI-FRY (función de control manual)

1) Toque la tecla "Función" para elegir la tecla de función "STRI-FRY", la olla comenzará a funcionar para freír a 220 , toque "+" o "-" para aumentar o disminuir la temperatura, terminará de cocinar después de 120 minutos y apagado automático.

2) La función STRI-FRY está disponible para temporizador, no para preestablecido.

3, barbacoa (función de control manual)

1) Toque la tecla "Función" para elegir la tecla de función "BBQ", la olla comenzará a funcionar para barbacoa a 200 , toque "+" o "-" para aumentar o disminuir la temperatura, terminará de cocinar después de 120 minutos y apagado automático.

2) La función BBQ está disponible para el temporizador, no para el preajuste.

4, olla caliente (función de control manual)

1) Toque la tecla "Función" para elegir la tecla de función "HOT POT", la olla comenzará a funcionar para hotpot en 800W, toque "+" o "-" para aumentar o disminuir la potencia. Terminará de cocinar después de 120 minutos y se apagará automáticamente.

2) La función HOT POT está disponible para temporizador, no para preajuste.

5, ARROZ (Función automática)

- 1) Toque la tecla "Función" para elegir la tecla de función "ARROZ", la olla comenzará a funcionar para cocinar arroz con una potencia de 800 W, no permitirá aumentar o disminuir la potencia, terminará de cocinar después de 60 minutos y se apagará automáticamente.
- 2) La función RICE está disponible para Preset, no para Timer.

6, LECHE (Función automática)

- 1) Toque la tecla "Función" para elegir la tecla de función "LECHE", la olla comenzará a funcionar para calentar la leche a una temperatura de 80 °C, no permitirá aumentar o disminuir la temperatura, terminará de cocinar después de 30 minutos y se apagará automáticamente.
- 2) La función MILK está disponible para Preset, no para Timer.

7, sopa (función automática)

- 1) Toque la tecla "Función" para elegir la tecla de función "Sopa", la olla comenzará a funcionar para la cocción de sopa con una potencia de 900 W, no permitirá aumentar o disminuir la potencia, terminará de cocinar después de 120 minutos y se apagará automáticamente.
- 2) La función de sopa está disponible para Preset, no para Timer.

8, agua (función automática)


- 1) Toque la tecla "Función" para elegir la tecla de función "Agua", la olla comenzará a funcionar para hervir agua a 1000 W, no permitirá aumentar o disminuir la potencia, terminará de cocinar después de 20 minutos y se apagará automáticamente.
- 2) La función de hervir agua está disponible para Preset, no para Timer.

Cuando esté en el modo de cocción, la cocina se apagará automáticamente después de 2 horas si no funciona.

TIPOS DE UTENSILIOS QUE SE PUEDEN UTILIZAR


1) Sartenes utilizables

Acero, hierro fundido, hierro esmaltado, acero inoxidable, sartenes/ollas de llave plana con diámetro de 12 a 26 cm.



2) Sartenes no utilizables

Vidrio resistente al calor, recipiente de cerámica, cobre, sartenes/ollas de aluminio. Sartenes/ollas de llave redonda con llave de menos de 12 cm.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- 1). Desconecte el enchufe y espere hasta que la unidad se enfríe por completo. Limpie después de usar cada vez.
- 2). Si las ollas/sartenes se usan sin limpiar, se pueden decolorar o cocinar en las manchas.
- 3). No use bencina, diluyente, cepillo para fregar o polvo para pulir para limpiar la cocina de inducción.
- 4). Limpie con detergente para platos y un paño húmedo.
- 5). Utilice una aspiradora para aspirar la suciedad de la entrada de aire y la ventilación de escape.
- 6). Nunca deje correr agua sobre la unidad (el agua que entra puede causar un mal funcionamiento).

ANÁLISIS DE FALLOS PARA COCINA DE INDUCCIÓN

- E0: Compruebe si no hay bote o si el bote no es aceptable.
- E1: compruebe si el voltaje es demasiado bajo, inferior a 80 V.
- E2: compruebe si el voltaje es demasiado alto, superior a 150V.
- E3: Verifique si el sensor de calor de la placa de vidrio está sobrecalentado o tiene un cortocircuito.
- E4: Verifique si el sensor de calor de la placa de vidrio tiene un circuito abierto.
- E5: Compruebe si el sensor IGBT está sobrecalentado o en cortocircuito.
- E6: Verifique si el sensor IGBT tiene un circuito abierto o está roto.